

HANDLEIDING

SOLAR MOTOR ZONNESCHERM | KOPPELEN

In de opeenvolgende stappen wordt uitgelegd hoe je eenvoudig je product kan koppelen en afstellen

STAP 1: Houd de knop op de motor ingedrukt totdat het zonnesc scherm 1x een op-en-neer beweging heeft gemaakt. Laat vervolgens de knop los.

STAP 2: Houd na de langgerekte pieptoon de stoptoets (-) op de handzender ingedrukt totdat de motor 2x een op-en-neer beweging heeft gemaakt. De handzender is nu gekoppeld.

Reageert de motor niet op het ingedrukt houden van de stoptoets? Ga door naar "Solar motor | Modus wijzigen (pag. 2)

DRAAIRICHTING WIJZIGEN

STAP 4: Wanneer je voor het eerst de zender met de motor koppelt zal de draairichting verkeerd om staan. Houd de pijl naar boven (^) en de pijl naar onder (v) tegelijkertijd ingedrukt totdat de motor een reactie geeft.

Reageert de motor niet op de combinatie van de pijl naar boven en onder toets? Ga door naar "Solar motor | Modus wijzigen 2" (Pag. 3)

EINDPOSITIES INSTELLEN

STAP 5: Onder positie: Breng het zonnesc scherm naar buiten door de pijl naar onder (v) ingedrukt te houden totdat het zonnesc scherm uit zichzelf naar buiten rolt. Stop het zonnesc scherm handmatig met behulp van de stoptoets (-) zodra deze bijna helemaal open staat. Ga nu verder per puls bediening totdat je nog 10-5mm ruimte hebt tussen beide armen.

STAP 6: Houd vervolgens de stoptoets (-) en de pijl naar onder (v) tegelijkertijd ingedrukt totdat de motor 2x een op-en-neer beweging heeft gemaakt en 3 piepjes heeft gegeven. Je hebt nu de onderpositie opgeslagen.

STAP 7: Boven positie: Stuur het zonnesc scherm naar binnen door de pijl omhoog ingedrukt te houden totdat het zonnesc scherm door rolt naar binnen. Stop het scherm vlak voordat deze dicht is entel het zonnesc scherm per puls af zodat het zonnesc scherm precies gesloten is.

STAP 8: Houd de stoptoets (-) en de pijl naar boven (^) ingedrukt totdat het zonnesc scherm 2x een op-en-neer beweging heeft gemaakt en 3 x piept. Je hebt nu de sluit positie opgeslagen. Krijg je geen reactie? Druk dan 1 x op de p2 en 2 x op de pijl omhoog. Het is belangrijk dat je de beweging volgend op het commando afwacht voordat je het volgende commando geeft. Heb je op alle 3 de toetsen een reactie gehad? Probeer dan de sluitpositie nogmaals op te slaan.

STAP 9: Test het zonnesc scherm door de pijl naar onder (v) kort in te drukken. Als het zonnesc scherm met 1 commando aan één stuk door loopt weet je dat de eindposities succesvol zijn ingesteld en het zonnesc scherm klaar is voor gebruik

SOLAR MOTOR | MODUS WIJZIGEN

Mijn handzender wil niet koppelen met de motor, wat nu?

Heb je de stappen voor het koppelen van de handzender goed volgens de instructievideo's gevolgd en wil het koppelen nog steeds niet lukken? Geen paniek!

Een handzender kan in de verkeerde modus staan. Hieronder volgen de stappen voor het veranderen van de modus:

STAP 1: Pak de handzender en schuif het plaatje van de achterkant af.

STAP 2: Haal de batterij uit de handzender.

STAP 3: Druk op de linker p2 toets en houd deze ingedrukt.

STAP 4: Plaats de batterij terug in de handzender (Let op: de p2 toets dient ingedrukt te worden gehouden terwijl je deze handeling uitvoert).

STAP 5: Zit de batterij er weer goed in? Laat de p2 toets dan los.

STAP 6: Je kan nu de handzender opnieuw met de motor koppelen.



SOLAR MOTOR | MODUS WIJZIGEN 2

Mijn handzender is gekoppeld maar ik krijg de draairichting/begin- en eindposities niet gecorrigeerd, wat nu?

De handzender heeft een locked en unlocked functie. Reageert jouw handzender niet op het veranderen van de draairichting of het bevestigen van de eindposities? Dan is jouw handzender gelocked.

Hieronder volgen een aantal stappen om je handzender van locked naar unlocked te zetten. Kies de handleiding voor de handzender die voor jou van toepassing is.

ZF-1 KANAALS HANDZENDER

STAP 1: Houd de stoptoets (-) op de handzender ingedrukt totdat het blauwe, knipperende licht, constant blijft branden (dit kan ~16 seconden duren).

STAP 2: Laat de stoptoets (-) los en druk direct eenmaal kort op de p2 toets links van de batterij achter op de handzender. Draai de handzender vervolgens direct om.

STAP 3: Knippert de blauwe led (9x) snel achter elkaar? Je handzender is nu unlocked. Je kan de draairichting aanpassen en de eindposities bevestigen.

STAP 4: Knippert de blauwe led 2x langzaam? Je handzender is helaas nog gelocked. Herhaal de bovenstaande stappen tot de handzender unlocked is

ZF-15 KANAALS HANDZENDER

STAP 1: Houd de stoptoets (-) ingedrukt tot dat er een L of U op het display verschijnt.

STAP 2: Zie je een 'U' op het scherm? Laat dan de stoptoets los en druk dan eenmaal op de p2 toets achter op de handzender om Unlocked te bevestigen

STAP 3: Zie je een 'L' op het scherm? Dan staat de handzender al in Unlocked en kan je de stoptoets los laten. Je kan de draairichting en eindposities aanpassen.

